Tel: 0769-81262961 Fax: 0769-81262962 http://www.huanxjx.com E-mail:mail@huanxjx.com

Add: In qingxi town, dongguan, guangdong, clear chicken road no. 21

# 东莞市环鑫机械有阻公司

设

备

说

明

书

设备型号: HTS-10

出厂日期: \_\_\_\_\_2014年11月1日\_\_\_\_

出厂编号: HXHT-141101-L01

环鑫机械,创新永无止境!服务永无止境!



# 東莞市環鑫機械有限公司 DONGGUAN HUAN XIN MACHINERY Co.,LTD

#### 專注于攪拌機、混色機、混合機、打粉機、脱水機、振動篩等設備的生産與銷售

Tel: 0769-81262961 Fax: 0769-81262962 http://www.huanxjx.com E-mail:mail@huanxjx.com

Add: In qingxi town, dongguan, guangdong, clear chicken road no. 21

#### 第一章、环鑫牌塑料打粉机概述

HTS 系列塑料打粉机具备自动计时及过载保护功能;该系列机器占地小, 耗能低,操作方便省力, 效果快捷均匀等优点,桶体材料为镜面不锈钢型,可供客户选用,客户也可按自身需求定做:

#### 一、 适用范围:

色粉配色、AC 发泡剂分散、其他化工/食品粉体搅拌混合。

#### 二、 设备原理:

强制性三维立体搅拌,高效完成粉体搅拌混合作业。

#### 三、 部件构成:

- 1、电机 东莞名厂100%全铜线电机,380V/50HZ,动力强劲,寿命长;
- 2、机架 3mm 加厚型碳钢钢板焊接,稳固可靠,长久使用不变形;
- 3、打粉桶 含桶体、桶盖、三维搅拌桨。镜面不锈钢材料焊接、打磨、抛 光,光亮圆润,不卡料。摩擦结合部为合金材料,摩擦系数低,耐磨、发热量小。
  - 4、升降平台 手动螺旋升降,操作简单,使用寿命长。
  - 5、电器部件 开关、急停按钮、计时器、信号灯。
  - 6、其他部件
  - A、底座专用调平底座4个
  - B、一机配多型号打粉桶时配备水平托盘
  - C、50kg 以上型号配备塑料打粉机专用小推车



Tel: 0769-81262961 Fax: 0769-81262962 http://www.huanxjx.com E-mail:mail@huanxjx.com

Add: In qingxi town, dongguan, guangdong, clear chicken road no. 21

# 第二章、环鑫牌塑料打粉机技术参数

#### 一、技术参数:

型号	品名	功率	电压	容量	转速	使用材料
HTS-10	塑料打粉机	2.2KW	380V	10kg	1420R/MIN	镜面不锈钢
HTS-20	塑料打粉机	3. OKW	380V	20kg	1400R/MIN	镜面不锈钢
HTS -30	塑料打粉机	3. OKW	380V	30kg	960 R/MIN	镜面不锈钢
HTS -50	塑料打粉机	5.5KW	380V	50kg	960 R/MIN	镜面不锈钢
HTS -100	塑料打粉机	7.5KW	380V	100kg	760 R/MIN	镜面不锈钢

# 二、补充说明:

- 1. 由于各种物料比重不同,实际容量以实际为准;
- 2. 可按客户提供的厂房尺寸来设计设备尺寸;

## 第三章、环鑫牌塑料打粉机使用说明

- 一、本机利用强制性搅拌工作之原理,将物料投入桶内,在高速搅拌下而达到混合均匀的目的;
- 二、本机安装妥当后, 初次使用前请试机, 检查电机运行方向, 机器运转是否会



Tel: 0769-81262961 Fax: 0769-81262962 http://www.huanxjx.com E-mail:mail@huanxjx.com

Add: In qingxi town, dongguan, guangdong, clear chicken road no. 21

有异响,运转是否平稳。

- 三、空机试运行一切正常,即可进行打粉准备工作。
- 1、清理机器,确保无杂物污染原料;
- 2、将搅拌轴底部与打粉桶底部合金槽位对齐:
- 3、装料。装料时注意不要移动搅拌轴,不得让搅拌轴底部脱离合金槽位;
- 4、盖上桶盖:
- 5、将打粉桶放置到升降平台上,注意桶底卡槽与托盘卡销对齐:
- 6、平稳上升打粉桶,将打粉轴顶部插入电机预留卡槽内,注意调整打粉轴位置, 打粉轴必须位于桶盖正中心,不得与桶盖接触、刮擦;打粉桶上升到与机架优力 胶柱接触,优力胶柱将桶盖顶紧;
- 7、根据物料不同特性设定好打粉机工作时间:
- 8、启动电源,完成打粉工作;
- 9、打粉完成,反向转动升降平台,取出桶体。

## 第四章、环鑫牌塑料打粉机注意事项

- 1、使用塑料打粉机时请注意用电安全;
- 2、装料时必须保持搅拌轴底部处于打粉桶合金槽位内:
- 3、安装打粉桶时必须保证桶盖压紧且打粉轴处于桶盖中心位置:
- 4、打粉机设定工作时间一般不超过3min,时间设定过长会引起高温,造成色粉产

Tel: 0769-81262961 Fax: 0769-81262962 http://www.huanxjx.com E-mail:mail@huanxjx.com

Add: In qingxi town, dongguan, guangdong, clear chicken road no. 21

生色差,影响成品效果。

5、搅拌期间请勿触摸叶片及转动区,以免发生危险。

6、机器长时间不使用,请关闭电源。

合格证

产品型号: HTS-10 产品名称: 塑料打粉机

出厂编号: HXHT-141101-L01

本产品经检验合格,准予出厂。

质检员\_\_\_\_\_